

熱風乾燥器

Q: 運転中に停電し、復帰した後(復電後)の運転状態を教えてください。

【型式】LC-114, LC-124, LC-224, LC-234

A: 次の通りです。

停電前運転モード	停電復帰動作
定値運転	停電前に設定した定値運転の設定温度で運転再開。
プログラム運転	停電前に設定したプログラム運転の運転条件で運転再開。
運転停止	停電前に設定した定値運転の設定温度で運転開始。

【ご注意】

- ・主電源(ブレーカー)がONになると定値運転が自動的に開始されます。
- ・停電→停電復帰後の動作を選択することはできません。

