## 11. 故障・不具合が生じた場合の点検・処置のしかた

発生した故障・不具合が下記点検でなおらない場合，お買い上げ代行店あるいはタバイエスペックサービス株式会社にご連絡ください。

- 運転スイッチを入れてもチャンバーが運転しない
  - 一次側電源が供給されているかを確認する
  - 電源プラグがコンセントからはずれている ── 差し込み直す

- 漏電遮断器が作動する
  - 本体と電源プラグ間の抵抗をはかる（短絡）
  - 漏電している原因をとりのぞく

- 温度降下しない ── 冷　凍　機
  - 槽内の蒸発器に霜が付いている ── 冷凍機を止めて，槽内の水分を乾いた布で十分に取り除く
  - 周囲温度が高い ── 設置場所の条件を良くする（周囲温度 10～30℃）
  - 電源電圧が低い ── 電源をAC100V 15A以上にする
  - 凝縮器のフインにホコリが付着して，目詰りをしている ── 凝縮器を清掃する
  - 〔凝縮器ファンの故障〕 ── 〔凝縮器ファンの交換〕

- 温度制御しない ── 温度調節器のツマミを回しても加熱ヒーター通電表示灯が点灯しっぱなし，あるいは消灯しっぱなし
  - 温度ヒューズ検出端が切れている ── 温度ヒューズ検出端をとりかえる
  - 電源電圧が低い ── 電源をAC100V 15A以上にする
  - 周囲温度が高い ── 設置場所の条件を良くする

- 自動温度過昇防止回路が働く
  - 設定をやりなおす（調節器の設定値より5～10℃高めに設定する）
  - 送風機が回転している ── 設定温度を見直す

- デジタル指示部が点滅する
  - 温度指示が99.9℃の点滅表示する
    - 温度検出端の交換
    - リモート入力電圧が適切でない
  - 温度指示が−70℃以下で点滅する
    - リモート運転にもかかわらずリモート入出力端子に信号が入っていない
      （ローカル運転の場合には，リモートのSELECTスイッチをLOCAL側にたおしてください）