

- 2) 新規作成を選択した場合はステップ編集画面が表示されます。
登録済プログラムを選択した場合はプログラム編集画面が表示されます。
編集するステップ番号を選択すると、ステップ編集画面が表示されます。

☞ プログラム編集画面の詳細は、「5.2.3 プログラム編集画面の表示項目」を参照してください。

新規プログラム選択時



登録済みプログラム選択時



編集するステップの領域を押してください。

ステップ編集画面で設定する項目は表 5.2 の通りです。

表 5.2 ステップ編集項目

①	ステップ	現在編集集中のステップ番号を表示します。また、試料温度制御 ON のステップには、ピンクのバーが表示されます。
②	温度設定	温度設定値を入力します。
③	試料温度制御	試料温度制御の有無を表示、設定します。
④	勾配制御	温度の勾配制御の有無を表示、設定します。
⑤	湿度設定	湿度設定値を入力します。
⑥	湿度制御	湿度制御の ON/OFF を設定します。
⑦	勾配制御	湿度の勾配制御の有無を表示、設定します。
⑧	さらし時間制御	ステップの運転時間の計時設定をします。
⑨	時間、分	ステップの実行時間を時、分個別に設定します。
⑩	中止	入力を中止します。
	ステップ詳細	「機器設定」「タイムシグナル」「試料温度詳細設定」に分かれています。 冷凍機運転の選択、一時停止の有効/無効、制御パラメーターを設定します。
	確定	入力値を確定し、ステップ編集を終了します。
	確定前項	入力値を確定後、前ステップに移行します。
	確定次項	入力値を確定後、次ステップに移行します。 [確定次項]を押すたびに、ステップ編集画面に登録した情報が次ステップに複写されます。