

計画停電後、復電時の当社製品の装置動作について

各電力会社で実施されている計画停電に伴い、当社製品の復電時の動作モードについてご案内を申し上げます。下記をご確認のうえ、対応方法の検討（運転操作の設定）をお願いいたします。

【停復電動作機能】

当社製品は停電より復電した際の動作を選択する機能を標準装備しております。

（一部製品を除く）

動作選択	『電源(切)』	復電時に再起動させない
	『運転継続』	復電時に停電前の運転状態を継続させる

確認事項 出荷時は『電源(切)』に設定しておりますが、ご利用方法に合わせて動作選択設定を行ってください。

設定方法は、取扱説明書をご参照ください。

高度加速寿命試験装置、熱風乾燥器の停復電動作機能につきましては、下記のカスタマーセンターにお問い合わせください。

【注意事項】

- 『運転継続』を選択された場合でも下記の状況により正常に復帰しないことがあります。
 - ・複数の設備が同時に起動することにより一次側電源容量オーバーとなった場合
 - ・水、エアー、排気設備との連動が取れていない場合 など
- 停電時はモニター表示も消えますので、扉を開ける場合は火傷・凍傷にご注意ください。
- 停電等により頻繁に運転・停止を繰り返すことにより、装置寿命に悪影響を与える場合があります。

あらかじめ計画停電が決まっている場合は、事前の装置停止をお勧めいたします。

【お問い合わせ先】

ご不明な点がございましたら下記にお問い合わせをお願いいたします。

エスペック株式会社 カスタマーセンター（当社営業日 AM9：00～PM5：00）

フリーコール：0120-701-678

FAX：06-6358-4757

HPお問い合わせフォーム https://www.espec.co.jp/inquiry/inquiry_customer.html