

ドイツ自動車業界規格

LV124 Part II
[機械的要件]
落下試験
Free fall
M-01自動車部品の国際規格試験対応は
エスペックにお任せください！

LV124規格はドイツ自動車メーカー5社により規定されている車載向け規格で、自動車メーカーへ納品するサプライヤーの部品品質基準として定められ、OEMへの納入時評価の一つとして利用されています。

落下試験 Free fall

コンポーネントを取り付ける前のプロセスで起こりえる床への落下をシミュレートします。

詳細動画は
こちらから



特徴

■ 落下高さ変更可能

高さ設定治具により任意の落下高さに変更できるため、お客様個別の試験要求に対応可能です。

■ 落下姿勢変更可能

角落下押さえ治具により
角落下試験に対応し、
面、辺、角 3方向から落下試験が可能です。

■ 関連規格

●ISO 16750-3 ●IEC 60068-2-31 ●ISO 2248-85

装置仕様

供試品最大寸法	W510×H900×D900mm(面落下時)	落下高さ範囲	200mm～1,200mm
供試品最大重量	50kg	落下姿勢	面、辺、角 3方向



試験条件

落下高さ	1,000mm	落下床面	コンクリート面	落下方向	X、Y、Z 3方向全て
------	---------	------	---------	------	-------------

※画像はすべてイメージです

エスペック株式会社 <https://www.espec.co.jp/>

〒530-8550 大阪市北区天神橋3-5-6

エスペック 受託拠点 検索

●受託試験に関するお問い合わせは

【とちぎバッテリー安全認証センター／宇都宮試験所】Tel:028-667-8735 【神奈川オフィス】Tel:044-740-8456

【豊田試験所】Tel:0565-25-3364 【刈谷試験所】Tel:0566-62-8380 【神戸試験所】Tel:078-951-0961

こちらからも
ご確認ください

