

スライドトレイ式 オープン

多品種少量生産・小ロット生産の熱処理工程に最適

前工程から次々にサンプルが送られてくる場合、従来はサンプルをいったんプールしておいて一括処理する必要がありました。スライドトレイ式なら各小扉ごとに順次、サンプルの熱処理が行え、ロスタイムなく次工程へサンプルを送り出せます。また、少量サンプルの熱処理を小扉ごとに必要時間だけ行うことができ、扉開放時の温度降下を最小限に抑え、処理温度への復帰が早く、熱処理工程における稼働率をいちだんとアップします。

特長・仕様

- お客様のご要望に合わせて、段数、耐荷重等に
合わせて、ご提案可能です。



スライドトレイ 1 段 PH-202



スライドトレイ 5 段 PV-232

型式	PH-202	PV-232	PV-332
温度範囲	(外囲温度+20)℃~+200℃		
スライドトレイ 段数	1 段	5 段	4 段
有効寸法/段 (mm)	W520×H530×D533	W438×H140×D492	W660×H200×D700
耐荷重/段	8 0 k g	2 0 k g	2 0 k g
外法寸法 (mm)	W1190×H970×D785	W770×H1800×D925	W1030×H1800×D1145

エスペック株式会社 <https://www.espec.co.jp/>

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6

Tel: 06-6358-4741 Fax : 06-6358-5500

●各営業所へお問い合わせください。

●製品の改良・改善のため、仕様および外観、
その他を予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。