

試料回転装置付き恒温恒湿器

食品(麺)の乾燥試験に最適

試料回転枠に麺（パスタ等）を装備し、最適な温湿度環境下による回転枠が回転することで均一に乾燥することが出来ます。

特長・仕様

● 試料回転装置

試料引っ掛け用パイプと回転装置等から構成し、回転数はマニュアル可変します。

- ・ 試料回転数：0.15～15rpm

減速比：1/200

ギヤー減速機

- ・ 試料引っ掛け用パイプ

SUS304製 外径φ10.5mm L=245mm

本数 上下各24本（取り外し可能）

耐荷重 500g/本 計24kg

● 風速可変装置（標準オプション）

低風量が必要な場合や一定の風量で試験が必要な場合に使用します。

- ・ 制御方法：インバータを用いて送風機

モータの回転制御

- ・ 設定方法：風速可変装置パネルの

上下矢印キーにて変更

- ・ 設定範囲：40～60Hz

（平均風速0.55～1.70m/S）

試料回転装置 2 段式



風速可変装置

型式		PL-4J
電源		AC200V 3Φ 50/60Hz
調温調湿方式		平衡調温調湿方式（BTHCシステム）
性能※1	温湿度範囲	-20～+100℃/30～85% r h
	温（湿）度変動	±0.3℃/±2.5% r h
	温（湿）度勾配	3℃/±10% r h
	空間温湿度偏差	1.5℃/±5% r h
	温度変化速度	温度範囲 -8⇄+88℃ 上昇温度 3.0℃/分 下降温度 1.0℃/分
内容積		800L
温度極値到達時間		上昇 +20→+100℃ 30分 下降 +20→-20℃ 40分

※1：性能 温度槽は JIS C60068-3-6:2008 JTM K09:2009 に基づいており、
外囲温度が+23℃、相対湿度 65%±20%、定格電圧、無試料の場合とします。

注意：試料回転装置を外した状態で、風速可変装置周波数設定 50Hz 以上の場合とします。

エスペック株式会社 <https://www.espec.co.jp/>

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6

Tel: 06-6358-4741 Fax: 06-6358-5500

- 各営業所へお問い合わせください。

- 製品の改良・改善のため、仕様および外観、
その他を予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。